



TIRA FERRUGEM AZULIM

TIRA FERRUGEM AZULIM foi especialmente elaborado para remoção de manchas tipo ferrugem de pedras e pisos rústicos, tecidos e roupas.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ Um produto eficiente e fácil de usar;
- ❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Antes da aplicação recomenda-se testar em uma pequena área.

Tecidos e roupas: Aplique algumas gotas de **TIRA FERRUGEM AZULIM** sobre a mancha de ferrugem. Aguarde 5 minutos para ação do produto e em seguida, enxague com água em abundância.

Pedras não polidas e pisos rústicos: Dilua uma parte de **TIRA FERRUGEM AZULIM** em 5 partes de água. Aplique sobre a mancha e aguarde 5 minutos para ação do produto. Em seguida, enxague com água em abundância.

Importante: Use luvas ao manusear o produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Líquido

Cor: Incolor

Odor: Inodoro

Acidez: 4,8 – 5,8 ml (NaOH 0,2N)

COMPOSIÇÃO

Ácido oxálico, dispersante, tensoativo não iônico, coadjuvante e veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. PODE CAUSAR QUEIMADURAS. Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Não aplicar em superfícies aquecidas. Não misturar com outros produtos químicos. CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica 24 horas - 0800 0148110.

ATENÇÃO: USAR LUVAS DURANTE A APLICAÇÃO. NÃO APLICAR SOBRE VIDROS, QUARTZO, CRISTAIS, METAIS, PISOS VITRIFICADOS E ESPECIALMENTE EM PORCELANATOS. NÃO PASSAR O FERRO ANTES DE ENXAGUAR. EM TECIDOS COLORIDOS TESTAR EM LOCAL NÃO VISÍVEL ANTES DE USAR. CUIDADO! PERIGOSA A SUA INGESTÃO.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Caixa 12X50 ml – CB: 47897534808155

Unidade 50 ml – CB: 7897534808157

Embalagem 5L – CB: 7897534815421

Altura: 287 mm; Largura: 135 mm;

Comprimento: 185 mm

REGISTROS

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.551272/2010-02

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831